

D
Ansaugschutz

VORSICHT - Betriebsanleitung beachten!

Der Einbau von Zubehör sowie das Nachrüsten von Gerätekomponenten dürfen nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Betriebsanleitung durchgeführt werden.

Das Grobfilter [3] dient als Ansaugschutz für das Luftleitsystem. Die Halterung des Grobfilters ist unter den Arbeitsplatten in der Bodenwanne an der Rückwand des Nutzraumes [2] installiert.

Grobfilter ausbauen:

1. Arbeitsplatte(n) aus dem Nutzraum nehmen.
2. Geeignetes Entsorgungsbehältnis [4] für das kontaminierte Grobfilter bereithalten.
3. Grobfilter [3] aus der Halterung [5] herausnehmen und in dem Entsorgungsbehältnis luftdicht verpacken.

Grobfilter einbauen:

- Das Grobfiltermaterial wird als Meterware ausgeliefert und muss an die Breite des Nutzraumes **A** angepasst werden.
4. Grobfilterstreifen [1] auf das erforderliche Maß zurechtschneiden.
 5. Grobfilter in die Halterung [5] legen und sicherstellen, dass das Filtermaterial [3] die gesamte Öffnungsfläche des Luftleitsystems an der Geräterückwand abdeckt.
 6. Arbeitsplatte(n) einsetzen.


HINWEIS - Hitzeempfindlichkeit

Das Grobfilter ist aus hitzeempfindlichem Kunststoffmaterial gefertigt. Filtermaterial keiner direkten Wärmeeinwirkung aussetzen und nicht in die Nähe von offenem Feuer bringen.

